

ID Panduan pengguna dasar

Petunjuk keselamatan

- Sebelum mengoperasikan proyektor, penting kiranya membaca informasi keselamatan lengkap di buku petunjuk pengguna.
- Jangan tatap lensa proyektor selama pengoperasian. Cahaya yang terang dapat merusak mata Anda.
- JANGAN MENYENTUH ventilasi keluar atau masuk udara pada proyektor. JANGAN MENAKUTKAN proyektor dari area permukaan yang tidak stabil karena bisa merusak proyektor atau menyebabkan cedera personal.
- Hanya gunakan pelengkap aksesoris yang ditunjukkan oleh produsen.
- Jangan biarkan benda atau cairan masuk ke proyektor karena bisa menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan peralatan ini terkena hujan atau kelembapan. Pastikan lingkungan operasi memenuhi persyaratan yang ada di dalam buku petunjuk pengguna.
- Jangan pasang di dekat sumber panas seperti radiator, alat pemanas, kompor atau perangkat lainnya seperti amplifier yang menghasilkan panas.
- Jangan buka atau bongkar proyektor karena tindakan ini dapat menyebabkan sengatan listrik. Unit hanya boleh diperbaiki oleh petugas servis resmi.
- Matikan proyektor dan lepas kabel daya sebelum memelihara, memasang proyektor.
- Keluarkan baterai dari remote control sebelum proyektor disimpan. Jika baterai tidak dikeluarkan dari remote dalam waktu lama, baterai dapat bocor.
- *Gunakan kabel ekstensi dan atau pelindung lonjakan listrik karena perutusanya aliran daya dan pemadaman listrik dapat MERUSAK perangkat.

Catatan:

- **Penutup lensa dan CD UM adalah aksesori opsional, tergantung pada kawasan dan model.**
- Untuk informasi tentang garansi, kunjungi situs web kami: www.optoma.com
- Untuk petunjuk rinci, pindai kode QR atau kunjungi URL: <https://www.optoma.com/support/download>

TC 基礎使用手冊

安全資訊

- 在操作投影机之前，请务必仔细阅读使用手册中的完整安全資訊。
- 使用投影机前，必须确保使用手册中的安全資訊。
- 使用前请勿直视投影机镜头。强光可能会对您的眼睛造成伤害。
- 请勿靠近投影机进气口/排气孔。请勿将投影机放置在不平穩的表面上，否则可能会导致投影机造成他人受伤。
- 请勿将液体或液体溅入投影机，否则可能会导致火灾或触电。
- 为了降低火灾或触电的风险，请勿将本机暴露于雨水或潮湿环境中。请勿在操作投影机前使用使用手册中的要求。
- 请勿在操作投影机时触摸投影机。投影机过热时，投影机或其某些部件可能会变得非常热。例如散热器。
- 请勿自行拆卸或拆卸投影机，以免造成触电。本机仅可由授权的维修人员进行维修。
- 维修：在投影机之前，请断开投影机及电源连接。
- *使用电源线之前，请务必先检查电源线，如果电源线损坏，可能会导致火灾或触电。
- *使用电源线之前，请务必先检查电源线，如果电源线损坏，可能会导致火灾或触电。

附註:

- 按地區與機型而定，鏡頭蓋和CD UM 皆為選購配件。
- 有關詳細資訊，請參閱說明手冊：www.optoma.com
- 如需有關說明，請掃描QR碼或訪問網址：<https://www.optoma.com/support/download>

JA 基本ユーザーマニュアル

安全情報

- プロジェクターを操作する前に、ユーザーマニュアルの安全情報を読むことが重要です。
- プロジェクターの使用で、プロジェクターのレンズを覗き込まないでください。強力な光線により、視力障害を引き起こす恐れがあります。
- プロジェクターの吸気口または排気口を塞がないでください。プロジェクターが損傷したり、スタッフが負傷する可能性があります。そのため、プロジェクターを不安定な面上に置かないでください。
- メーカー指定の付属風扇アクセサリーのみをご使用ください。
- 火災または感電を引き起こす可能性がありますので、プロジェクター内部に、異物や液体が侵入しないようにしてください。
- 火災や感電のリスクを回避するために、当機を雨や雪などの場所に置かないでください。動作環境がユーザーマニュアルの要件を満たしていることを確認してください。
- ラジエーター、ヒーター、ストーブまたは熱を発生するその他の機器ファンを含むなど、熱源のそばに設置しないでください。
- プロジェクターの内部を覗き込まないでください。本体が十分に冷めないうちに、感電の原因になります。本機の修理は、認可を受けているサービスセンターにだけ依頼してください。
- プロジェクターの保守、脱着を行う前に、プロジェクターをオフに切り替え、電源コードを抜いてください。
- 保管前にリチウム電池を取り外してください。長期使用、連続使用がムロに入っている、変換部が発生する恐れがあります。
- *電源ケーブル、および充電時は、サープロテクタを使用してください。充電または電圧低下により充電が破損する恐れがあります。

注:

- レンズキャップおよびCD ユーザーマニュアルは、地域やモデルによっては、オプションアクセサリーとなります。
- 保証情報については、当社のウェブサイトへアクセスしてください：www.optoma.com
- 詳細な指示については、QRコードをスキャンするか、次のURL にアクセスしてください：
<https://www.optoma.com/support/download>

TH คู่มือการใช้งานขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลความปลอดภัย

- ก่อนที่จะใช้งานโปรเจคเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลความปลอดภัยที่รวมอยู่ในคู่มือใช้
- อย่ามองเข้าไปในเลนส์ของโปรเจคเตอร์หรือวางตาไว้บนเลนส์โดยตรง เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสายตา หรือทำให้เกิดความเจ็บปวดที่ตา
- โปรดอย่าสัมผัสหรือวางนิ้วกับเลนส์หรือเลนส์ที่ปิด
- อย่าใช้โปรเจคเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตราย เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต
- เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าใช้โปรเจคเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีการวางเครื่องทำความร้อนใกล้กัน
- อย่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ใกล้กับความร้อน เช่น ไฟฟ้าหรือ เครื่องทำความร้อน เตาแก๊ส หรืออุปกรณ์อื่น เช่นหม้อต้มไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อนออกมา
- โปรดอย่าเดิน หรือสัมผัสกับชิ้นส่วนของโปรเจคเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต เครื่องทำความร้อนหรือหม้อต้มไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อนออกมา
- ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก โปรดถอดสายไฟออกจากปลั๊กก่อน
- ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก โปรดถอดสายไฟออกจากปลั๊กก่อน
- ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก โปรดถอดสายไฟออกจากปลั๊กก่อน
- โปรดอย่าถอดสายไฟออกในขณะที่โปรเจคเตอร์ กำลังทำงาน
- ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก โปรดถอดสายไฟออกจากปลั๊กก่อน
- ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก โปรดถอดสายไฟออกจากปลั๊กก่อน
- โปรดอย่าถอดสายไฟออกในขณะที่โปรเจคเตอร์ กำลังทำงาน
- ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก โปรดถอดสายไฟออกจากปลั๊กก่อน
- ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก โปรดถอดสายไฟออกจากปลั๊กก่อน

หมายเหตุ:

- **ฝาครอบเลนส์ และ CD UM เป็นอุปกรณ์เสริมที่ขึ้นอยู่กับภูมิภาค และรุ่น**
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.optoma.com
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ QR โค้ด หรือไปที่ URL: <https://www.optoma.com/support/download>

VI Số hướng dẫn sử dụng cơ bản

Thông tin an toàn

- Trước khi vận hành máy chiếu, cần phải đọc toàn bộ thông tin về an toàn trong hướng dẫn sử dụng.
- Không nhìn vào ống kính máy chiếu trong khi sử dụng. Ánh sáng chói có thể làm mất bạn bị tổn thương.
- Không được đặt bất kỳ các đồ thông khí ra vào máy chiếu. Không đặt máy chiếu trên bề mặt gỗ, vải làm việc có thể làm hỏng máy chiếu hoặc gây cháy thương hại cho người sử dụng.
- Chỉ sử dụng phụ tùng thay thế do nhà sản xuất chỉ định.
- Không được để vật thể hay chất lỏng tràn vào máy chiếu, vì có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Để giảm nguy cơ cháy hoặc điện giật, không để thiết bị này trong nước hoặc hơi ẩm. Hãy đảm bảo rằng điều kiện hoạt động đúng yêu cầu trong hướng dẫn sử dụng.
- Không đặt gần các nguồn nhiệt như lò tản nhiệt, máy sưởi, lò sấy hoặc bất kỳ thiết bị nào khác như bộ khuếch đại có loa nhiệt.
- Vui lòng không mở hoặc tháo rời máy chiếu vì việc này có thể dẫn đến điện giật. Thiết bị chỉ được sửa chữa bởi nhân viên kỹ thuật được ủy quyền.
- Tất cả máy chiếu và rời đầy nguồn trước khi báo tri hay lập đặt máy chiếu.
- Tháo (các) cọc pin ra khỏi điều khiển từ xa trước khi cất giữ. Nếu (các) cọc pin vẫn để lại trong điều khiển từ xa trong thời gian dài, chúng có thể:
- *Sử dụng bộ ổ cắm điện và/hoặc bộ chống sốc điện. * Sử dụng bộ ổ cắm điện và yêu cầu nguồn có thể LÀM HÖNG các thiết bị.

Lưu ý:

- **Nắp đậy ống kính là phụ kiện tùy chọn phụ thuộc vào từng khu vực và mẫu sản phẩm.**
- Để biết thông tin về chính sách bảo hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.optoma.com
- Để có hướng dẫn chi tiết, vui lòng quét mã QR hoặc truy cập URL: <https://www.optoma.com/support/download>

SC 基本ユーザー手冊

安全情報

- 操作投影机之前，请务必仔细阅读本手册中的安全信息。
- 请在运行期间注意投影机镜头。强光可能会对您的眼睛造成伤害。
- 请勿靠近通风风口，不要将投影机放在不平穩的表面上，否则，投影机可能会受损或导致人员受伤。
- 仅使用制造商指定的连接件附件。
- 不要将液体或液体溅入投影机。否则，它可能会导致火灾或触电。
- 为降低火灾和触电的风险，请勿将本机暴露于雨水或潮湿环境中。确保操作环境符合操作手册中的要求。
- 不要安装在热源附近。例如散热器、加热器、火炉或其它产生热量的设备（如放大器）。
- 请勿打开拆卸投影机，否则可能会导致触电。应由授权的维修人员进行维修。
- 在维护、安装投影机之前，应先关闭投影机并拔掉电源插头。
- 存在静电放电风险。如果电池长时间存放在投影机中，可能会导致火灾。
- *使用电源线之前，请务必先检查电源线。断电线和电压过低会造成损坏。

注意:

- 根据地区和型号，镜头盖和用户手册光盘是配件。
- 关于保修信息，请访问我们的网站：www.optoma.com
- 有关详细信息，请扫描QR码或访问URL: <https://www.optoma.com/support/download>

KO 기본 사용 설명서

안전 정보

- 프로젝터를 작동하기 전에 사용 설명서를 읽어 있는 모든 안전 정보를 빠짐없이 읽어야 합니다.
- 프로젝터가 작동하고 있을 때 프로젝터 렌즈를 쳐보거나 들어가지 마십시오. 밝은 빛이 눈을 손상시킬 수 있습니다.
- 프로젝터의 흡기구나 배기구를 막지 마십시오. 프로젝터가 손상되거나 사용자가 다칠 수 있으므로 프로젝터를 불안정한 표면에 놓이지 않도록 하십시오.
- 제조업체가 지정한 부품/부속품만 사용하십시오.
- 화재나 감전 위험을 줄이려면 이 프로젝터를 물이나 물기에 노출하지 마십시오. 각종 환경이 사용 설명서의 요구 사항과 부합해야 합니다.
- 열을 흡수하는 라디에이터, 난방기, 스토브 또는 증류기를 포함한 기타 장치와 같은 근처에 설치하지 마십시오.
- 프로젝터를 열거나 분해하지 마십시오. 감전의 위험이 될 수 있습니다. 장치 수리는 반드시 수리 전문 기술자에게 의뢰해야 합니다.
- 프로젝터를 정비하거나 설치하기 전에 프로젝터를 고고 전원 코드를 분리하십시오.
- 보관하기 전에 리튬전지서 배터리를 제거하십시오. 배터리가 충전되면 장기간 들어있을 경우 배터리액이 누출 수 있습니다.
- 멀티탭과 서지 보호기를 사용하지 마십시오. 전원선이 전압 저하가 발생하면 장치가 완전히 망가질 수 있습니다.

참고:

- 렌즈 캡과 CD UM은 지역이나 모델에 따라서는 옵션 액세서리입니다.
- 보증 정보는 다음에서 당시 웹사이트를 방문하십시오: www.optoma.com
- 자세한 지침은 QR 코드를 스캔하거나 다음 URL 을 참조하십시오: <https://www.optoma.com/Support/download>



For access to the setup information, user manual, and product updates – please scan the QR Code or visit the following URL:
<https://www.optoma.com/support/download>



1

Note: Do not stare into the beam, RG2. As with any bright source, do not stare directly into the beam (under any circumstances). RG2 IEC 62471-3:2015.

2

3

4

Use User1 and User2 keys to automatically adjust Focus.

5

6



P/N:36.7J801G001-A

Quick Start User Manual

Note:

- Lens cap and CD UM are optional accessories depending on the region and model.
- The actual remote control may vary depending on the region.
- For warranty information and full user manual please visit our website: www.optoma.com



