

Amp



Présentation



Alimentez vos enceintes passives, créez la maison intelligente dont vous rêvez et découvrez les possibilités infinies de l'expérience multiroom.

- Le Sonos Amp intègre un amplificateur numérique très performant capable d'alimenter des enceintes de toutes tailles, pour que vous puissiez profiter d'une qualité audio exceptionnelle dans chaque pièce.
- Fonctionne avec Sonos S2 ou Sonos S1 (pour Android et iOS).

Écouter de la musique avec vos enceintes préférées

- Connectez toutes vos enceintes favorites à un Sonos Amp pour diffuser toute votre musique, qu'elles se trouvent sur une étagère, au sol, ou encastrées au mur ou au plafond.
- Connectez une platine vinyle, un système audio ou un périphérique audio portatif et diffusez le son sur n'importe quelle enceinte Sonos.

Améliorez le son de votre TV

Connectez le Sonos Amp à votre TV pour créer le système de divertissement par excellence.

- Utilisez un Sonos Amp et une paire d'enceintes d'une autre marque pour créer deux canaux audio avant.
- Utilisez un Sonos Amp avec des enceintes d'une autre marque pour créer un son surround si vous avez déjà une enceinte home cinéma Sonos (Sonos Arc, Arc SL, Beam, ou un autre Sonos Amp) connectée à votre TV.

(Pour un son encore plus riche, ajoutez un Sonos Sub ou connectez un caisson de basses d'une autre marque.)

Consultez la section Prise en main si vous êtes prêt à ajouter un Sonos Amp à votre système Sonos.

Commandes et voyants



Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi du produit, indique si le son est coupé et signale les erreurs.

En savoir plus



Contrôle du volume

- Augmenter le volume (droite)
- Baisser le volume (gauche)

Maintenez la touche enfoncée pour modifier rapidement le volume.



Lecture/Pause

Appuyez pour lire ou faire une pause.

- **TV:** lorsque la TV est allumée, appuyez pour activer ou désactiver le son.
- **Musique:** lorsque la TV est éteinte, appuyez pour arrêter ou redémarrer la musique.




**Suivant/précédent
(musique uniquement)**

- Faites glisser votre doigt vers la droite sur les commandes tactiles pour passer au titre suivant.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche pour revenir au titre précédent.

Remarque: Vous ne pouvez ni passer au titre suivant ni revenir au titre précédent lorsque vous écoutez une station de radio.

Panneau de connexion



1

HDMI ARC

Utilisez un câble HDMI pour connecter votre Sonos Amp au port HDMI ARC de votre TV.

2

Ports Ethernet

Utilisez un câble Ethernet si vous souhaitez vous connecter à un routeur, à un ordinateur ou à un périphérique NAS (Network Attached Storage) (facultatif).

3

Bouton d'association

Appuyez pour établir la connexion au moment de l'installation.

4

Port d'alimentation CA (secteur)

Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni (l'utilisation d'un câble d'alimentation d'une autre marque annulera votre garantie).

Remarque: Veillez à insérer correctement le câble d'alimentation.

5

Entrée audio analogique

Utilisez un câble audio RCA standard (inclus) pour relier l'entrée audio analogique du Sonos Amp à la sortie audio d'un autre appareil, comme une platine vinyle préamplifiée ou un lecteur de musique portable.

6

Sortie pour caisson de basses

Connectez un caisson de basses actif à cette sortie à l'aide d'un câble RCA standard. Le système détectera un câble branché à la sortie du caisson de basses et réglera automatiquement la fréquence de recouvrement.

Remarque: Si vous déconnectez votre caisson de basses, veillez à déconnecter aussi son câble de la sortie du Sonos Amp.

7

Bornes d'enceinte

Utilisez un câble d'enceinte haute qualité pour connecter vos enceintes à votre Sonos Amp.

Choisir un emplacement

Vous pouvez placer votre Sonos Amp où bon vous semble: dans un rack pour équipements électroniques, sur une étagère ou sur un meuble avec votre TV.

Fixé en rack

- Le Sonos Amp est parfaitement adapté aux racks pour équipements électroniques.
- Placez deux Sonos Amp côte à côte dans un rack 2U.
- Placez quatre Sonos Amp dans un rack 3U.

Sur un meuble

- Positionnez-le horizontalement sur une surface stable et plane, à au moins 7,6cm de la TV.
- Veillez à ne pas obstruer le capteur infrarouge (IR) de la TV.
- S'il est placé sur une étagère, positionnez-le à l'avant en maintenant un espace d'au moins 5cm de chaque côté.
- Ne bloquez pas le devant du Sonos Amp afin de pouvoir accéder aux commandes tactiles.

Connecter les câbles

1

Vérifiez que vos enceintes sont compatibles avec le Sonos Amp:

- La puissance nominale minimale de vos enceintes doit être d'au moins 125W sous 8 Ω , et 200W pour des enceintes de 4 Ω . Ne branchez pas d'enceintes d'une impédance inférieure à 4 Ω .
- Le Sonos Amp peut prendre en charge des enceintes d'une impédance nominale supérieure à 4 Ω . Vous pouvez donc aussi utiliser deux paires d'enceintes de 8 Ω connectées en parallèle. Ne connectez pas vos enceintes en série, cela résulterait en une détérioration de la qualité sonore.

2

Retirez le capuchon de protection de la fiche banane pour accéder à l'orifice de branchement.

3

Insérez l'extrémité dénudée du câble d'enceinte dans l'orifice, puis replacez le capuchon sur la fiche banane pour maintenir la connexion en place.

Remarque: Connectez les cosses rouge (+) et noire (-) de chaque enceinte aux fiches banane correspondantes sur le Sonos Amp. Si les polarités sont inversées, le son central sera affaibli et la perception du sens du son sera perturbée.

4

Insérez la fiche banane directement dans la cosse correspondante à l'arrière du Sonos Amp.

5

Répétez ces opérations pour brancher les autres câbles d'enceinte.

6


Connectez le câble d'alimentation, puis branchez le Sonos Amp.

Utilisez un câble HDMI pour connecter le port HDMI de votre Sonos Amp à celui de votre TV.

- Si votre TV possède un port HDMI ARC, connectez le câble HDMI au port HDMI ARC de votre TV.
- Si votre TV ne possède pas de port HDMI ARC, vous aurez besoin de l'adaptateur optique. Branchez le au câble HDMI, et connectez l'extrémité de l'adaptateur optique au port de sortie (OUT) numérique optique de la TV.

Lorsqu'il est connecté, le Sonos Amp crée deux canaux audio avant et diffuse le son de votre TV sur vos enceintes d'une autre marque préférées.

Entrée source locale

Connectez un périphérique audio, comme un lecteur CD ou une platine vinyle (équipée d'un préampli phono intégré), à tout produit Sonos possédant un port d'entrée Jack (Sonos Era 300, Era 100, Amp, Port ou Five). Rendez-vous ensuite dans  > **Entrée Jack** pour sélectionner la source et lancer la lecture.

Remarque: Les Sonos Era 300 et Era 100 nécessitent un adaptateur d'entrée Jack Sonos ou un adaptateur multiple Sonos (**vendus séparément**). D'autres produits peuvent nécessiter un autre type d'adaptateur d'entrée Jack en fonction de la source audio.

En savoir plus

Stéréo vers mono

Le Sonos Amp diffuse le son en stéréo par défaut. Vous pouvez modifier les paramètres de son pour la pièce associée au Sonos Port pour qu'il diffuse de la musique sur deux canaux mono.

1. Rendez-vous dans **Paramètres** > **Système** et sélectionnez Sonos Amp.
2. Sélectionnez **Audio avancé** > **Stéréo/Mono**, puis choisissez une option.

En savoir plus

Spécifications

Fonction

Description

AUDIO

Amplificateur

Amplificateur numérique de classe D

Puissance de l'amplificateur

125W/canal sous 8Ω

Branchement des enceintes

Fiches bananes (2)

Sources prises en charge par l'entrée source locale

Périphérique audio avec sortie analogique RCA ou sortie optique (adaptateur optique requis). TV avec port HDMI ARC ou sortie optique (adaptateur optique requis).

Sortie pour caisson de basses

Détection automatique du type de RCA, fréquence de coupure réglable

CONNEXIONS RÉSEAU

Fonction**Description**

Connectivité sans fil

Avec Sonos S2: Connexion au réseau Wi-Fi avec n'importe quel routeur capable de diffuser en 2,4 GHz sur les protocoles 802.11b/g/n.

Avec Sonos S1: Se connecte au réseau Wi-Fi domestique de n'importe quel routeur compatible avec la diffusion 802.11b/g sous 2,4GHz. Les configurations en mode réseau 802.11n uniquement ne sont pas prises en charge. Vous pouvez modifier les paramètres du routeur sur 802.11b/g/n ou connecter un produit Sonos à votre routeur.

Ports Ethernet

Les deux ports Ethernet permettent de raccorder le Sonos Amp à un réseau domestique filaire et de connecter des produits Sonos supplémentaires.

GÉNÉRALITÉS

Configuration système requise

Enceintes passives avec câble d'enceinte, Internet haut débit et application Sonos.

Alimentation

Alimentation CA universelle à commutation automatique, 100-240V, 50-60Hz, 2,5A

Fonction	Description
Commandes	Interface tactile avec boutons d'augmentation/réduction du volume, titre précédent/suivant et lecture/pause.
Voyant d'état	Affiche l'état de connexion Wi-Fi du produit, indique si le son est coupé et signale les erreurs.
Dimensions (H x L x P)	64 x 217 x 217 mm / 2,52 x 8,54 x 8,54 in
Poids	2,1kg
Température de fonctionnement	0° à 40° C
Température de stockage	-20° à 50°C
Finition du produit	Noir
Contenu du colis	Sonos Amp, deux (2) fiches bananes, câble d'alimentation CA et guide de démarrage rapide.

* Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations importantes concernant la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
6. Ne nettoyez qu'avec un chiffon doux et sec. Les produits de nettoyage ou solvants domestiques risquent d'endommager la finition de vos produits Sonos.
7. Ne bloquez pas les événements. Procédez à l'installation en suivant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas ce produit près d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, un four ou une cuisinière, ou tout autre appareil dégageant de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, et de ne pas le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Ce produit ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne l'ouvrez pas, ne le démontez pas et ne tentez pas de le réparer ou de remplacer des composants vous-même. Confiez la réparation et l'entretien à des techniciens agréés par Sonos. Une réparation est nécessaire si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit: fiche ou câble d'alimentation endommagé, liquide tombé sur l'appareil, objets tombés dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement ou chute.
13. Le cordon d'alimentation secteur doit être accessible pour pouvoir débrancher facilement l'équipement.

14. **Avertissement:** Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15. N'exposez jamais cet appareil à des projections ou des écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, comme un vase, sur l'appareil.