

# Guide de démarrage

Modèle : M17

Français

Baladeur haute-résolution

## **Touches et ports / fonctionnement**

### **1. Mise sous tension / hors tension**

Maintenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé pour allumer le M17. Lors de son premier démarrage, sélectionnez la langue de votre choix à l'écran pour accéder au menu principal. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée lorsque le M17 est allumé et une boîte de dialogue d'arrêt s'affichera. Vous pouvez alors choisir d'éteindre ou de redémarrer le lecteur.

### **2. Chargement**

Le M17 est compatible avec la charge rapide USB et l'alimentation 12V DC. Pour obtenir une charge optimale, il est recommandé d'utiliser une source d'alimentation USB de type QC 3.0 ou prenant en charge le protocole PD.

### **3. Gestes**

- 1) Retour au menu précédent : faites glisser votre doigt vers la droite depuis le bord gauche de l'écran ou vers la gauche depuis le bord droit.
- 2) Retour au menu d'accueil : faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran.
- 3) Gestion du multitâche : faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran, puis maintenez la pression.

### **4. Changement de mode d'opération**

Le M17 dispose de six modes d'opération : Mode Android, mode Pure Audio, mode DAC USB, mode récepteur Bluetooth, mode RX SPDIF et mode AirPlay. Le M17 passe par défaut en mode Android lorsqu'il est allumé pour la première fois. Vous pouvez passer à d'autres modes d'opération dans le menu déroulant ou dans le menu paramètres.

#### **1) Mode Android/Mode Pure Audio**

Vous devez installer le pilote MTP avant de connecter le M17 à un ordinateur Mac pour le transfert de données. Veuillez télécharger le pilote MTP sur notre site web et suivre les instructions pour l'installer.

#### **2) Mode DAC USB :**

Lorsque vous passez en mode DAC USB pour la première fois, veuillez télécharger le pilote DAC USB sur notre site web et suivre les instructions d'installation.

#### **3) Mode de réception Bluetooth :**

Lorsque vous passez en mode récepteur Bluetooth pour la première fois, le M17 entre automatiquement en mode appairage. La prochaine fois qu'il entrera en mode récepteur Bluetooth, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté.

- Passer l'appareil en mode appairage : maintenez la touche Lecture/Pause enfoncée pendant environ 3 secondes.

- Passer manuellement en mode de reconnexion : appuyez brièvement sur la touche Lecture/Pause lorsque vous n'êtes pas en mode appairage.

- Effacer l'appairage actuel : maintenez les boutons Précédent et Suivant enfoncés simultanément pendant environ 3 secondes.
- Lecture/Pause : appuyez brièvement sur la touche Lecture/Pause.
- Piste précédente/suivante : appuyez brièvement sur le bouton piste précédente/suivante.

#### **4) Mode RX SPDIF**

Lorsque vous passez en mode SPDIF RX, le système active automatiquement le port coaxial comme source. Le M17 décodera alors les signaux coaxiaux pris en charge en entrée.

#### **5) Mode AirPlay**

Lorsqu'il fonctionne en mode AirPlay, le M17 nécessite une connexion WiFi. Veuillez vous assurer que l'appareil est bien connecté à un réseau disponible avant de passer en mode AirPlay.

Remarque : le pilote MTP pour Mac et le pilote USB DAC pour Windows peuvent être trouvés dans le dossier de pilotes FiiO lors de la connexion du M17 à un ordinateur. Ou, vous pouvez télécharger le pilote correspondant en vous rendant sur [http://www.fii.com/Driver\\_Download](http://www.fii.com/Driver_Download).

## **5. Interrupteur de verrouillage**

Lorsque l'interrupteur de verrouillage est activé, toutes les touches situées sur le côté de la M17 sont désactivées par défaut afin d'éviter toute commande involontaire (vous pouvez choisir au préalable la touche qui restera disponible dans le menu des paramètres). Lorsque l'interrupteur de verrouillage est désactivé, tous les boutons sont actifs.

## **6. Interrupteur BAT/DC**

Lorsqu'il est en mode BAT, la batterie fournira l'alimentation au M17. Lorsqu'il est sur DC et qu'un adaptateur de courant continu est connecté, la source de courant alimente le M17. À ce moment-là, le mode "casque amélioré" devient disponible dans le menu des réglages du gain. Une boîte de dialogue "Passer en mode casque amélioré ?" s'affichera également. Il est alors possible de changer de mode en fonction de vos besoins.

## **7. Port USB**

Le M17 dispose de deux ports USB de type C sur sa partie inférieure. Le port de gauche est le port USB 3.0, qui prend en charge le transfert de données, USB HOST, USB OTG et la charge. Le port de droite est le port USB HOST, qui ne prend en charge que l'USB HOST et l'USB OTG. Celui-ci ne peut pas être utilisé pour la charge ni le transfert de données.

## **8. Mise à jour du logiciel**

### **1) Mise à jour automatique OTA**

Activez la fonction WiFi sur le M17 et connectez-le à un réseau. Il détectera automatiquement si une mise à jour du logiciel est disponible. Si aucune mise à jour n'est détectée, allez dans "Support technique -> mise à jour du logiciel -> Mise à jour en ligne" pour vérifier et mettre à jour le logiciel manuellement.

### **2) Mise à niveau locale**

Veuillez télécharger la mise à jour du logiciel sur notre site Web et suivez les instructions.  
Lien de téléchargement : <http://www.fiio.com/supports>

## **9. Notes et précautions**

- ★Veuillez ne pas réparer ou démonter le produit par vous-même et ne pas le mettre dans l'eau.
- ★Veuillez charger la batterie régulièrement pour sécuriser l'autonomie de la batterie si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période.
- ★Il se peut que vous ne puissiez pas entendre les sons qui vous entourent lorsque vous utilisez un casque. Pour votre sécurité, veuillez éviter d'utiliser un casque ou des écouteurs dans des situations dangereuses.
- ★Il est recommandé d'utiliser un chargeur adapté au cas où un adaptateur haute tension causerait des dommages à l'appareil.
- ★Dans le cas d'un blocage du M17, maintenez la touche mise sous tension/verrouillage enfoncée pendant plus de 10 secondes pour forcer un redémarrage.

## **10. Accessoires (veuillez vérifier que les éléments suivants sont bien inclus)**

Protection d'écran en verre trempé  
Étui en cuir (déjà mis en usine)  
Câble USB  
Adaptateur secteur  
Carte de garantie  
Guide de démarrage rapide  
Goupille d'éjection

## **11. Pour en savoir plus**

Pour obtenir les instructions vidéo relatives au M17 et la FAQ (Foire aux questions), veuillez scanner le code QR ci-dessous.

Pour en savoir plus sur le produit, veuillez consulter notre site Web : [www.fiio.com](http://www.fiio.com).

Pour vérifier le CMIIT-ID du M17, veuillez vous rendre dans le menu

Paramètres->Système->Informations légales.

M17 FAQ [fiio.com](http://fiio.com)

## **Directive WEEE et élimination des produits**

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ou généraux. Il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ou retourné au fournisseur pour élimination.

Piles fournies :

Ce symbole sur la batterie indique que la batterie doit être collectée séparément. Cette batterie est conçue pour être collectée séparément dans un point de collecte approprié.