# M-380 GB / M-380 GBS

## FR ENREGISTREUR DE CASSETTE CD RADIO BLUETOOTH PORTABLE

### EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Tweeter
2. Haut-parleur principal
3. **TREBLE -/+**: Bouton de réglage des aigus
4. **BASS -/+**: Bouton de réglage des basses
5. Affichage
6. Trappe disque CD
7. **OPEN/CLOSE**: Ouverture/ Fermeture de la trappe disque CD
8. Commutateur de fonction
9. **FM STEP/ SCAN**: Bouton de réglage du pas de fréquence FM/ Recherche automatique
10. Tiroir cassette
11. **LEVEL LEFT**: Indicateur de niveau gauche
12. **LEVEL RIGHT**: Indicateur de niveau droit
13. Bouton **SCAN** (syntonisation)
14. **VOLUME** contrôle: Réglage du volume
15. Touches du lecteur CD:
**STOP**: Arrête la lecture
<: Recherche arrière/ rembobinage
D/II: Lecture/ Pause
>: Recherche avant/ avance rapide
16. **MIC**: Microphone
**REP**: Répétition
17. **MIC1**: Entrée MIC.2
18. **ECHO**: Bouton de réglage de la réverbération
19. **MIC VOL**: Bouton de réglage du volume du micro
20. Lecteur de carte micro SD (TF)
21. Port USB
22. Entrée auxiliaire
23. Prise pour écouteurs
24. Touches du lecteur cassette:
**REC ●**: Enregistrer
**STOP/ EJ ▲**: Arrêter la lecture
**REW ◀◀**: Rembobinage rapide
**FFWD ▶▶**: Avance rapide
**STOP/ EJ ▲**: Arrête la cassette/ Ouvre le compartiment cassette
**PAUSE II**: Pause
25. **FOLDER-**: Bouton dossier précédent
26. **FOLDER+**: Bouton dossier suivant
27. **REC**: Enregistrement
28. **DEL**: Bouton supprimer
29. **MODE**: Bouton de changement de mode
30. **X-BASS**: Bouton du caisson de basses (Subwoofer)
31. Micro intégré
32. Antenne télescopique FM
33. Prise secteur, **AC IN**
34. Compartiment à piles
35. **AC ON/OFF**: INTERRUPTEUR M/A




### MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

- Si l'appareil fonctionne sur secteur, placez d'abord l'interrupteur d'alimentation **AC ON/OFF** à l'arrière de l'appareil sur ON. Ensuite, pour sélectionner la source de fonctionnement souhaité, réglez le commutateur de fonction (Bluetooth, AUX, USB, SD/ CD/ TAPE/ RADIO) sur le mode de fonctionnement souhaité.
- Si l'appareil fonctionne sur secteur, réglez l'interrupteur d'alimentation **AC ON/OFF** à l'arrière de l'appareil sur OFF pour éteindre l'appareil.

### ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Positionner le commutateur de fonction sur la position **RADIO**. "TUNE" s'affichera à l'écran.
2. Faites glisser le sélecteur Band (Band) pour sélectionner la bande désirée: STEREO FM ou AM.
3. Utilisez ensuite le bouton de tuning pour atteindre la station de votre choix.
4. Réglez le volume sonore.

Pour améliorer la réception radio:
FM: Déployez l'antenne FM.

### ECOUTER UN CD

1. Positionner le commutateur de fonction sur la position CD. "CD" s'affichera à l'écran.
2. Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour ouvrir la trappe du disque, insérez un CD avec l'étiquette orientée vers vous et fermez la trappe du CD, après quelques secondes, le nombre total de piste apparaîtra sur l'écran.
3. La première chanson sera lue automatiquement.

### LECTURE/PAUSE

Pour interrompre la lecture temporairement, appuyez sur la touche D/II .
Pour reprendre la lecture, appuyez sur cette touche de nouveau.

### Arrêt

Si vous appuyez sur la touche STOP pendant la lecture, le disque cessera d'être lu. Le nombre total de pistes s'affichera sur l'écran).

### SAUT ET RECHERCHE

Vous pouvez sauter une piste en avant ou en arrière pour atteindre le numéro de piste de votre choix pendant la lecture en appuyant sur la touche SAUT ( <C / >C ). Lors de la lecture d'un CD audio, appuyez sur la touche SKIP et maintenez-la enfoncée. Le CD effectuera une recherche à grande vitesse vers l'avant ou vers l'arrière. La lecture normale se poursuit lorsque vous relâchez la touche.

Remarque: Le format CD-MP3 ne peut pas revenir rapidement à la piste précédente.

### RÉPÉTER

Appuyez successivement sur **REP** la touche pour sélectionner votre mode de lecture:
Répétition de la piste: "REP" s'affiche en dessous de l'horloge.
Répéter le dossier: "REP" s'affiche de cligoter.
Répétition totale: "REP" demeure de clignoter.
Aléatoire: "RAND" s'affichera à l'écran.

### PROGRAMME

1. Lorsque la radio est à l'arrêt, appuyez sur la touche **PROG** ( PROG ) et « 01 » clignotera sur l'écran.
2. Sélectionnez la fiche de votre choix à l'aide des touches <C / >C . Appuyez sur la touche **PROG** pour confirmer.
3. Répétez l'opération pour programmer jusqu'à 20 pistes.
4. Appuyez sur la touche D/II pour commencer la lecture programmée.
5. Pour annuler la programmation, appuyez deux fois sur la touche **STOP**. Appuyez ensuite sur le bouton D/II pour passer en mode de lecture normal.

Si vous rencontrez un problème de lecture CD, l'une des deux solutions peut s'avérer utile.

1. Éteignez l'unité. Déconnectez le cordon d'alimentation CA de la prise CA et débranchez-le de nouveau.
2. Nettoyez votre disque CD.

Remarque: CD jusqu'à 24 programmes; MP3: jusqu'à 99 programmes.

### ÉCOUTER UNE CASSETTE

1. Positionner l'interrupteur de fonction sur la position **TAPE**. « TAPE » s'affichera à l'écran.
2. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le compartiment de cassette et insérez une cassette (la bande vers le bas) dans le compartiment. Puis, fermez le compartiment de cassette.
3. Appuyez sur **PLAY ▶** pour commencer la lecture.
4. Réglez le niveau sonore.
5. Appuyez sur **REW ◀◀** ou **FFWD ▶▶** pour rembobiner ou avancer rapidement la cassette.
6. Appuyez sur **STOP** pour suspendre momentanément la bande et rétablirez **II** pour reprendre la lecture.
7. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ **▲**.

### Enregistrement sur la Radio/CD/source auxiliaire/Bluetooth/USB/Micro SD vers cassette

1. Appuyez sur ▲ **PUSH** pour ouvrir le compartiment de cassette et insérez une cassette (la bande vers le bas) dans le compartiment. Puis, fermez le compartiment de cassette.
2. Sélectionnez la source sonore désirée.
En mode radio, réglez votre station de radio désirée
En mode CD, sélectionnez votre piste désirée et lancez la lecture.
En mode AUX, démarrez la lecture à partir de votre source auxiliaire.
En mode Bluetooth, démarrez la lecture depuis votre appareil.
En mode USB/SD, sélectionnez votre piste désirée et lancez la lecture.
3. Appuyez en même temps sur les boutons **REC ●** pour démarrer l'enregistrement depuis la radio, le CD, Bluetooth, USB/CD, ou la source auxiliaire dans chaque mode respectif.
4. Appuyez sur **PAUSE II** pour suspendre momentanément la bande et rétablirez **II** pour reprendre la lecture.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■ **▲**.
6. Pour écouter votre enregistrement, positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **TAPE**, appuyez sur **REW ◀◀** pour rembobiner la cassette pour chercher votre chanson, puis appuyez sur **PLAY ▶** pour écouter.

### Enregistrement à partir du microphone intégré

1. Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **TAPE**. "TAPE" s'affichera à l'écran.
2. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le compartiment de cassette et insérez une cassette (la bande vers le bas) dans le compartiment. Puis, fermez le compartiment de cassette.
3. Appuyez en même temps sur les boutons **REC ●** pour démarrer l'enregistrement vocal.
4. Appuyez sur **PAUSE II** pour suspendre momentanément la bande et rétablirez **II** pour reprendre la lecture.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■ **▲**.
6. Pour écouter votre enregistrement, appuyez sur **REW ◀◀** pour rembobiner la cassette pour chercher votre enregistrement, puis appuyez sur **PLAY ▶** to écouter.

Remarque: Le microphone intégré est situé à l'avant de l'enregistreur cassette. Placez l'enregistreur près de la source sonore à enregistrer.

### FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires de leurs titulaires respectifs.

**Coupler un appareil Bluetooth**
1. Lorsque l'unité est à l'arrêt, Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **BT/AUX/USB/SD**. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode Bluetooth, l'entrez enfonce le bouton D+B/-EQ pour découvrir l'appareil. « PAIR » clignotera rapidement sur l'écran. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour coupler votre appareil Bluetooth connecté.
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un périphérique audio ». Pour plus de détails, consultez votre manuel d'utilisateur.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de fonctionnement. Le couplage devient active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revienda dans la portée.
- Lorsque vous éteignez l'unité, elle essayera automatiquement de reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

**Utiliser un appareil Bluetooth**
1. Avec une unité Bluetooth couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusera du son par le biais de l'enceinte M-380 GB.
2. Appuyez sur la touche pour mettre la musique en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec <C /> .
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil Bluetooth lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-380 GB/ M-380 GBS" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

### CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **BT/AUX/USB/SD**. Connectez votre source auxiliaire (par exemple lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** sur le côté droit de l'unité à l'aide du câble audio (non inclus) – AUX – à extrémités à l'acier.
2. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
3. Réglez le volume à votre convenance.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

### ECOUTE D'UNE USB/ CARTE

1. Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **BT/AUX/USB/SD**. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode souhaité.
2. Connexion d'un périphérique USB (non fourni):
Connectez votre appareil USB sur le port USB de la façade. Il passera en mode USB et commencera la lecture automatiquement.
Insertion d'une carte micro SD (non fournie):
Insérez une carte micro SD dans la fente pour carte TF. Il passera en mode SD et commencera la lecture automatiquement.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec <C /> .

### RÉPÉTER

Appuyez successivement sur **REP** la touche pour sélectionner votre mode de lecture:
Répétition de la piste: "REP" apparaîtra sur l'affichage.
Répéter le dossier: "REP" s'affiche de clignoter.
Répétition totale: "REP" demeure de clignoter.
Aléatoire: "RAND" s'affichera à l'écran.

### PROGRAMME

1. Lorsque la radio est à l'arrêt, appuyez sur la touche **PROG** ( PROG ) et « 01 » clignotera sur l'écran.
2. Sélectionnez la fiche de votre choix à l'aide des touches <C /> . Appuyez sur la touche **PROG** pour confirmer.
3. Répétez l'opération pour programmer jusqu'à 20 pistes.
4. Appuyez sur la touche D/II pour commencer la lecture programmée.
5. Pour annuler la programmation, appuyez deux fois sur la touche **STOP**. Appuyez ensuite sur le bouton D/II pour passer en mode de lecture normal.

Si vous rencontrez un problème de lecture CD, l'une des deux solutions peut s'avérer utile.

1. Éteignez l'unité. Déconnectez le cordon d'alimentation CA de la prise CA et débranchez-le de nouveau.
2. Nettoyez votre disque CD.

Remarque: CD jusqu'à 24 programmes; MP3: jusqu'à 99 programmes.

### ÉCOUTER UNE CASSETTE

1. Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **TAPE**. « TAPE » s'affichera à l'écran.
2. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le compartiment de cassette et insérez une cassette (la bande vers le bas) dans le compartiment. Puis, fermez le compartiment de cassette.
3. Appuyez sur **PLAY ▶** pour commencer la lecture.
4. Réglez le niveau sonore.
5. Appuyez sur **REW ◀◀** ou **FFWD ▶▶** pour rembobiner ou avancer rapidement la cassette.
6. Appuyez sur **STOP** pour suspendre momentanément la bande et rétablirez **II** pour reprendre la lecture.
7. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ **▲**.

### Enregistrement sur la Radio/CD/source auxiliaire/Bluetooth/USB/Micro SD vers cassette

1. Appuyez sur ▲ **PUSH** pour ouvrir le compartiment de cassette et insérez une cassette (la bande vers le bas) dans le compartiment. Puis, fermez le compartiment de cassette.
2. Sélectionnez la source sonore désirée.
En mode radio, réglez votre station de radio désirée
En mode CD, sélectionnez votre piste désirée et lancez la lecture.
En mode AUX, démarrez la lecture à partir de votre source auxiliaire.
En mode Bluetooth, démarrez la lecture depuis votre appareil.
En mode USB/SD, sélectionnez votre piste désirée et lancez la lecture.
3. Appuyez en même temps sur les boutons **REC ●** pour démarrer l'enregistrement depuis la radio, le CD, Bluetooth, USB/CD, ou la source auxiliaire dans chaque mode respectif.
4. Appuyez sur **PAUSE II** pour suspendre momentanément la bande et rétablirez **II** pour reprendre la lecture.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■ **▲**.
6. Pour écouter votre enregistrement, positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **TAPE**, appuyez sur **REW ◀◀** pour rembobiner la cassette pour chercher votre chanson, puis appuyez sur **PLAY ▶** to écouter.

### Enregistrement à partir du microphone intégré

1. Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **TAPE**. "TAPE" s'affichera à l'écran.
2. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le compartiment de cassette et insérez une cassette (la bande vers le bas) dans le compartiment. Puis, fermez le compartiment de cassette.
3. Appuyez en même temps sur les boutons **REC ●** pour démarrer l'enregistrement vocal.
4. Appuyez sur **PAUSE II** pour suspendre momentanément la bande et rétablirez **II** pour reprendre la lecture.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■ **▲**.
6. Pour écouter votre enregistrement, appuyez sur **REW ◀◀** pour rembobiner la cassette pour chercher votre enregistrement, puis appuyez sur **PLAY ▶** to écouter.

Remarque: Le microphone intégré est situé à l'avant de l'enregistreur cassette. Placez l'enregistreur près de la source sonore à enregistrer.

### FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires de leurs titulaires respectifs.

**Coupler un appareil Bluetooth**
1. Lorsque l'unité est à l'arrêt, Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **BT/AUX/USB/SD**. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode Bluetooth, l'entrez enfonce le bouton D+B/-EQ pour découvrir l'appareil. « PAIR » clignotera rapidement sur l'écran. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour coupler votre appareil Bluetooth connecté.
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un périphérique audio ». Pour plus de détails, consultez votre manuel d'utilisateur.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de fonctionnement. Le couplage devient active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revienda dans la portée.
- Lorsque vous éteignez l'unité, elle essayera automatiquement de reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

**Utiliser un appareil Bluetooth**
1. Avec une unité Bluetooth couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusera du son par le biais de l'enceinte M-380 GB.
2. Appuyez sur la touche pour mettre la musique en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec <C /> .
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil Bluetooth lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-380 GB/ M-380 GBS" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

### CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **BT/AUX/USB/SD**. Connectez votre source auxiliaire (par exemple lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** sur le côté droit de l'unité à l'aide du câble audio (non inclus) – AUX – à extrémités à l'acier.
2. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
3. Réglez le volume à votre convenance.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

### ECOUTE D'UNE USB/ CARTE

1. Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **BT/AUX/USB/SD**. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode souhaité.
2. Connexion d'un périphérique USB (non fourni):
Connectez votre appareil USB sur le port USB de la façade. Il passera en mode USB et commencera la lecture automatiquement.
Insertion d'une carte micro SD (non fournie):
Insérez une carte micro SD dans la fente pour carte TF. Il passera en mode SD et commencera la lecture automatiquement.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec <C /> .

### RÉPÉTER

Appuyez successivement sur **REP** la touche pour sélectionner votre mode de lecture:
Répétition de la piste: "REP" apparaîtra sur l'affichage.
Répéter le dossier: "REP" s'affiche de clignoter.
Répétition totale: "REP" demeure de clignoter.
Aléatoire: "RAND" s'affichera à l'écran.

### PROGRAMME

1. Lorsque la radio est à l'arrêt, appuyez sur la touche **PROG** ( PROG ) et « 01 » clignotera sur l'écran.
2. Sélectionnez la fiche de votre choix à l'aide des touches <C /> . Appuyez sur la touche **PROG** pour confirmer.
3. Répétez l'opération pour programmer jusqu'à 20 pistes.
4. Appuyez sur la touche D/II pour commencer la lecture programmée.
5. Pour annuler la programmation, appuyez deux fois sur la touche **STOP**. Appuyez ensuite sur le bouton D/II pour passer en mode de lecture normal.

Si vous rencontrez un problème de lecture CD, l'une des deux solutions peut s'avérer utile.

1. Éteignez l'unité. Déconnectez le cordon d'alimentation CA de la prise CA et débranchez-le de nouveau.
2. Nettoyez votre disque CD.

Remarque: CD jusqu'à 24 programmes; MP3: jusqu'à 99 programmes.

### ÉCOUTER UNE CASSETTE

1. Positionnez l'interrupteur de fonction sur la position **TAPE**. « TAPE » s'affichera à l'écran.
2. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le compartiment de cassette et insérez une cassette (la bande vers le bas) dans le compartiment. Puis, fermez le compartiment de cassette.
3. Appuyez sur **PLAY ▶** pour commencer la lecture.
4. Réglez le niveau sonore.
5. Appuyez sur **REW ◀◀** ou **FFWD ▶▶** pour rembobiner ou avancer rapidement la cassette.
6. Appuyez sur **STOP** pour suspendre momentanément la bande et rétablirez **II** pour reprendre la lecture.
7. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ **▲**.

### Enregistrement sur la Radio/CD/source auxiliaire/Bluetooth/USB/Micro SD vers cassette

1. Appuyez sur ▲ **PUSH** pour ouvrir le compartiment de cassette et insérez une cassette (la bande vers le bas) dans le compartiment. Puis, fermez le compartiment de cassette.
2. Sélectionnez la source sonore désirée.
En mode radio, réglez votre station de radio désirée
En mode CD, sélectionnez votre piste désirée et lancez la lecture.
En mode AUX, démarrez la lecture à partir de votre source auxiliaire.
En mode Bluetooth, démarrez la lecture depuis votre appareil.
En mode USB/SD, sélectionnez votre piste désirée et lancez la lecture

## ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schieben Sie den Funktionsschalter in die **BT/AUX/USB/SD**-Position. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die **AUX IN** (3,5mm) Buchse rechts an Ihrem Gerät an (siehe Abbildung unten). „AUX" wird auf dem Display angezeigt.
2. Beginnen Sie mit dem Spielen Ihrer Zusatzquelle.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit Ihrem Gerät ein.
4. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

## WIEDERGABE VON USB- ODER MICRO-SD-WIEDERGABE

1. Schieben Sie den Funktionsschalter in die **BT/AUX/USB/SD**-Position. Wählen Sie nun mit der **MODE**-Taste den gewünschten Modus aus.
2. Anschluss von USB-Speichermedien (nicht im Lieferumfang)
Schließen Sie ein USB-Gerät mit einem USB-Anschluss an der Seitenfläche an. Das Gerät schaltet in den USB-Modus und startet Sie die Wiedergabe automatisch.
Anderenfalls drücken Sie die **MODE**-Taste mehrfach, bis „USB" angezeigt wird.
Schließen Sie Ihre Micro-SD- Karte an den TF Kartenschlitz an. Das Gerät schaltet automatisch den Micro-SD- Modus.
3. Wählen Sie mit den Tasten </> einen Titel aus.

## WIEDERHOLUNG

Drücken Sie die **REP**-Taste wiederholt, um den Repeat-Modus wählen:
Wiederholung „REP" blinkt auf dem Display.
Ordner wiederholen „REP" und „DIR" blinken.
Alles wiederholen „REP" hört auf zu blinken.
Zufalls Auf dem Display „RAND" angezeigt.

## Anmerkungen:

- Auf dem USB-Gerät oder Micro-SD-Karte dürfen nicht mehr als 9999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät oder Micro-SD-Karte benötigt einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nie ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie könnten das Gerät ansonsten beschädigen.
- Verwenden Sie keine anderen Objekte außer Micro-SD-karten in Micro-SD-Slot dieses Radios. Andere Objekte können den mechanismus beschädigen.
- Micro-SD-Karten können nur in einer Richtung eingeschoben werden. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit diesem Radio können kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls Sie ihre nicht funktionieren sollten.
- Möglicherweise werden einige Titel länger, als auf dem USB-Gerät oder Micro-SD-Karte gespeichert sind, nicht vom Gerät unterstützt. Dem bestimmte spezielle Wiedergabe-Funktionen sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.
- Die Wiederholungsfunktionen im USB-Modus oder TF-Modus funktionieren möglicherweise nicht, wenn mehr als 999 Dateien sowohl auf USB-Gerät und einer TF-Karte angeschlossen sind. Trennen Sie in solch einem Fall entweder das USB-Gerät oder die TF-Karte.
- Im USB-SD-Modus kann nicht schnell vorwärts Titel zurückgesetzt werden.

## Anmerkungen:

- Der Projektzähler bewegt sich zur Lautstärke.
- Drücken Sie die Taste **ALARM** kurz, um die Ordnerfunktion aufzurufen.

## Aufnahme von Radio/CD/Aux/Bluetooth/Kassette auf USB oder Micro-SD

1. Schließen Sie während der Kassetten-/ Radio/ BT/ CD- oder AUX-Wiedergabe ein USB-Gerät oder eine Micro-SD-Karte an.
2. Halten Sie die Taste **„REC"** gedrückt, um die Aufnahmefunktion zu starten. Im Display blinkt kurz „REC", dann „Rec 000", wenn ein USB-Gerät bzw. eine Micro-SD-Karte angeschlossen ist, und der aktuell wiedergegebene Titel wird auf das USB-Gerät oder die Micro-SD-Karte aufgenommen.
3. Drücken Sie nochmals die Taste **„REC"**, um zwischen der aufgenommenen und der wiedergegebenen Datei umzuschalten.
4. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie die Taste **„DEL"**.
5. Um eine aufgenommene Datei zu löschen, spielen Sie zunächst die zu löschende Datei ab und halten Sie dann die Taste **„DEL"** gedrückt; im Display erscheint die Anzeige „DELE".

## Anmerkungen:

- Falls Sie das Mikrofon zu nah an einem Lautsprecher verwenden, kann ein dröhnendes Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon in solch einem Fall vom Lautsprecher weg.
- Durch Aufruf oder Herunterfahren kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schalten Sie das Mikrofon nicht am Kabel haltend unter.

## AUDIO-BEDIENELEMENTE

### X-BASS

Drücken Sie die Taste **X-BASS**, um niedrige Frequenzen zu verstärken; im Display erscheint die Anzeige „BASS". Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion wieder zu deaktivieren.

### HÖHENBASS

Drehen Sie den Bassregler oder den Höhenregler am Gerät, um den Bass-/ Höhenpegel anzupassen.

## GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERS (nicht enthalten)

**Maximale Ausgangsspannung ≤ 150 mV**

**WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS**

Vor einem Anschließen eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann bei Gehör unwiederbringlich schädigen. Wenn ein Kopfhörer Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher automatisch.

Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehrschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEIN:

AC: 100-240V ~ 50/60Hz
DC: 12V ⎓1.5 A / Batterien Typ R20/UM-1/ "D" (nicht im Lieferumfang enthalten)

### RADIO

FM: 88 - 108 MHz

### BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V5.3+EDR
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -0.58 dBm
Betriebsentfernung: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

### KASSETTENREKORDER

Bandgeschwindigkeit: 4.75 CM/SEK.
Frequenzgang: 125 Hz - 8 KHz

### CD-PLAYER

Optischer Iesekopf: 3-STRAHLEN-LASER
Frequenzgang: 100 Hz - 16 KHz

Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.

## WARTUNG

### Reinigung

**ACHTUNG: Entfernen Sie alle Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.**

- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub, Schmutz, Ablagerungen und Fingerabdrücke von Gerät.
- Verwenden Sie von Reinigungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Flüssigkeiten nicht zum Reinigen des Gerätes.
- Wenn ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

### HINWEISE ZU DEN DISKS

- Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen (achteckige, herzförmige CDs...) die Störungen des Gerätes hervorrufen könnten.
- Legen Sie nicht mehr als eine Disk in das CD-Fach ein.
- Versuchen Sie nicht, das CD-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.
- Stecken Sie keine Disk ein, denn dadurch könnten Störungen des Gerätes hervorgerufen werden.

### Hinweise zu CD-R und CD-RW

- Benutzen Sie nach dem Abspielen, reinigen Sie die CD mit einem Tuch. Reinigen Sie die CD immer von innen nach außen. Räumen Sie CDs nicht an zu heißen oder nassen Orten auf und lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker reparieren.
- Auf CD-R/RW können nur CDs mit Finalisierung abgespielt werden.
- Je nach Gerät und Software können einige CD-R/RW nicht abgespielt werden.
- Es ist möglich, dass einige CD-R/RW nicht abgespielt werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß aufgenommen wurden.

### Wichtiger Hinweis

- Vor dem Transport des Geräts die eventuell vorhandene Disc herausnehmen.

### Hinweise zu Kassetten

Kassettenfach schließen: Wenn Kassettenbänder zu locker sind, können diese zerkratzen oder in schlimmsten Fall die Kassette beschädigen. Verwenden Sie in solch einem Fall einen Bleistift und drehen Sie darin das Band straff, bevor Sie die Kassette einlegen.

- Um ein versehentliches Löschen der Inhalte zu vermeiden, entfernen Sie die Plastiklasche nach der Aufnahme mit einem Schraubenzieher oder anderen spitzen Gegenstand. Überkleben Sie die Lasche mit Klebeband, um erneut Inhalte auf die Kassette aufzunehmen.
- Ein verzerrter oder schlechter Sound kann durch Schmutz oder Staub auf den Teilen verursacht werden, die in Kontakt mit dem Magnetband kommen. Reinigen Sie sie mit einem Wattestäbchen. Öffnen Sie in solch einem Fall die Kassettenklappe und reinigen Sie die Teile mit einem mit Alkohol angefeuchteten Wattestäbchen.

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

**ACHTUNG:** Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie keine Abdeckungen entfernen. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Reparatur des Geräts einem Fachmann an.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Dokumenten befindet sind.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

**WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.**

**ACHTUNG:** Beim Umgehen der Sicherheitsvorrichtungen oder wenn diese defekt sind, kann aus dem Gerät unsichtbare Laserstrahlung austreten. Dieser CD-Player entspricht den Anforderungen der Laserprodukte der Schutzklasse 1. Der Schutzlug LASERPRODUKT DER KLASSE 1 befindet sich in hinteren des Gerätfaches.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

## ACHTUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Stoffe, wie z.B. Teppich, Decken, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. eine Kerze, auf oder neben das Gerät.
- Um eine Beschädigung durch Hitze, Rauch oder Gerüche, wie z. B. Zerlungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie das Gerät nicht in eine ungeeignete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Drücken Sie das Gerät niemals Wassersprützen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen nicht gekocht, wiederaufgeladen oder zerlegt werden. Sie können platzen oder Feuer oder anderen ähnlichen Hitzegefahren.
- Wenn Sie Batterien in einem Gerät einsetzen, das nicht benutzen, er muss dahen. Mit den Nichtbenutzung, wenn das Gerät voraussichtlich für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie die Batterien entfernen, um die Gefahr von Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden. Der Nutzsicher darf nicht behindert werden und muss stets leicht zugänglich sein.
- Aufgebrauchte Batterien bitte nicht wegwerfen, sondern fragen Sie Ihren Händler oder Ihre örtliche Abfallbehörde nach Informationen zu Wiederverwertung (Recycling) entgegen nimmt und sammelt.
- Unter der Bezeichnung Elektrikverbrauchen und/oder elektrischen Phahnen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann Abhilfe schaffen.

## Anmerkungen:

- Der Ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, verwenden Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## HÖHENBASS

Drehen Sie den Bassregler oder den Höhenregler am Gerät, um den Bass-/ Höhenpegel anzupassen.

## GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERS (nicht enthalten)

**Maximale Ausgangsspannung ≤ 150 mV**

**WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS**

Vor einem Anschließen eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann bei Gehör unwiederbringlich schädigen. Wenn ein Kopfhörer Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher automatisch.

Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehrschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEIN:

AC: 100-240V ~ 50/60Hz
DC: 12V ⎓1.5 A / Batterien Typ R20/UM-1/ "D" (nicht im Lieferumfang enthalten)

### RADIO

FM: 88 - 108 MHz

### BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V5.3+EDR
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -0.58 dBm
Betriebsentfernung: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

### KASSETTENREKORDER

Bandgeschwindigkeit: 4.75 CM/SEK.
Frequenzgang: 125 Hz - 8 KHz

### CD-PLAYER

Optischer Iesekopf: 3-STRAHLEN-LASER
Frequenzgang: 100 Hz - 16 KHz

Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.

## WARTUNG

### Reinigung

**ACHTUNG: Entfernen Sie alle Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.**

- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub, Schmutz, Ablagerungen und Fingerabdrücke von Gerät.
- Verwenden Sie von Reinigungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Flüssigkeiten nicht zum Reinigen des Gerätes.
- Wenn ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

### HINWEISE ZU DEN DISKS

- Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen (achteckige, herzförmige CDs...) die Störungen des Gerätes hervorrufen könnten.
- Legen Sie nicht mehr als eine Disk in das CD-Fach ein.
- Versuchen Sie nicht, das CD-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.
- Stecken Sie keine Disk ein, denn dadurch könnten Störungen des Gerätes hervorgerufen werden.

### Hinweise zu CD-R und CD-RW

- Benutzen Sie nach dem Abspielen, reinigen Sie die CD mit einem Tuch. Reinigen Sie die CD immer von innen nach außen. Räumen Sie CDs nicht an zu heißen oder nassen Orten auf und lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker reparieren.
- Auf CD-R/RW können nur CDs mit Finalisierung abgespielt werden.
- Je nach Gerät und Software können einige CD-R/RW nicht abgespielt werden.
- Es ist möglich, dass einige CD-R/RW nicht abgespielt werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß aufgenommen wurden.

### Wichtiger Hinweis

- Vor dem Transport des Geräts die eventuell vorhandene Disc herausnehmen.

### Hinweise zu Kassetten

Kassettenfach schließen: Wenn Kassettenbänder zu locker sind, können diese zerkratzen oder in schlimmsten Fall die Kassette beschädigen. Verwenden Sie in solch einem Fall einen Bleistift und drehen Sie darin das Band straff, bevor Sie die Kassette einlegen.

- Um ein versehentliches Löschen der Inhalte zu vermeiden, entfernen Sie die Plastiklasche nach der Aufnahme mit einem Schraubenzieher oder anderen spitzen Gegenstand. Überkleben Sie die Lasche mit Klebeband, um erneut Inhalte auf die Kassette aufzunehmen.
- Ein verzerrter oder schlechter Sound kann durch Schmutz oder Staub auf den Teilen verursacht werden, die in Kontakt mit dem Magnetband kommen. Wattestäbchen reinigen Sie sie mit einem Wattestäbchen. Öffnen Sie in solch einem Fall die Kassettenklappe und reinigen Sie die Teile mit einem mit Alkohol angefeuchteten Wattestäbchen.

## MICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

**ACHTUNG:** Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie keine Abdeckungen entfernen. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Reparatur des Geräts einem Fachmann an.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Dokumenten befindet sind.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

**WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.**

**ACHTUNG:** Beim Umgehen der Sicherheitsvorrichtungen oder wenn diese defekt sind, kann aus dem Gerät unsichtbare Laserstrahlung austreten. Dieser CD-Player entspricht den Anforderungen der Laserprodukte der Schutzklasse 1. Der Schutzlug LASERPRODUKT DER KLASSE 1 befindet sich in hinteren des Gerätfaches.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

## ACHTUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Stoffe, wie z.B. Teppich, Decken, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. eine Kerze, auf oder neben das Gerät.
- Um eine Beschädigung durch Hitze, Rauch oder Gerüche, wie z. B. Zerlungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie das Gerät nicht in eine ungeeignete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Drücken Sie das Gerät niemals Wassersprützen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen nicht gekocht, wiederaufgeladen oder zerlegt werden. Sie können platzen oder Feuer oder anderen ähnlichen Hitzegefahren.
- Wenn Sie Batterien in einem Gerät einsetzen, das nicht benutzen, er muss dahen. Mit den Nichtbenutzung, wenn das Gerät voraussichtlich für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie die Batterien entfernen, um die Gefahr von Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden. Der Nutzsicher darf nicht behindert werden und muss stets leicht zugänglich sein.
- Aufgebrauchte Batterien bitte nicht wegwerfen, sondern fragen Sie Ihren Händler oder Ihre örtliche Abfallbehörde nach Informationen zu Wiederverwertung (Recycling) entgegen nimmt und sammelt.
- Unter der Bezeichnung Elektrikverbrauchen und/oder elektrischen Phahnen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann Abhilfe schaffen.

## Anmerkungen:

- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, verwenden Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schieben Sie den Funktionsschalter in die **BT/AUX/USB/SD**-Position. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die **AUX IN** (3,5mm) Buchse rechts an Ihrem Gerät an (siehe Abbildung unten). „AUX" wird auf dem Display angezeigt.
2. Beginnen Sie mit dem Spielen Ihrer Zusatzquelle.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit Ihrem Gerät ein.
4. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

## WIEDERGABE VON USB- ODER MICRO-SD-WIEDERGABE

1. Schieben Sie den Funktionsschalter in die **BT/AUX/USB/SD**-Position. Wählen Sie nun mit der **MODE**-Taste den gewünschten Modus aus.
2. Anschluss von USB-Speichermedien (nicht im Lieferumfang)
Schließen Sie ein USB-Gerät mit einem USB-Anschluss an der Seitenfläche an. Das Gerät schaltet in den USB-Modus und startet Sie die Wiedergabe automatisch.
Anderenfalls drücken Sie die **MODE**-Taste mehrfach, bis „USB" angezeigt wird.
Schließen Sie Ihre Micro-SD- Karte an den TF Kartenschlitz an. Das Gerät schaltet automatisch den Micro-SD- Modus.
3. Wählen Sie mit den Tasten </> einen Titel aus.

## WIEDERHOLUNG

Drücken Sie die **REP**-Taste wiederholt, um den Repeat-Modus wählen:
Wiederholung „REP" blinkt auf dem Display.
Ordner wiederholen „REP" und „DIR" blinken.
Alles wiederholen „REP" hört auf zu blinken.
Zufalls Auf dem Display „RAND" angezeigt.

## Anmerkungen:

- Auf dem USB-Gerät oder Micro-SD-Karte dürfen nicht mehr als 9999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät oder Micro-SD-Karte benötigt einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nie ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie könnten das Gerät ansonsten beschädigen.
- Verwenden Sie keine anderen Objekte außer Micro-SD-karten in Micro-SD-Slot dieses Radios. Andere Objekte können den mechanismus beschädigen.
- Micro-SD-Karten können nur in einer Richtung eingeschoben werden. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit diesem Radio können kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls Sie ihre nicht funktionieren sollten.
- Möglicherweise werden einige Titel länger, als auf dem USB-Gerät oder Micro-SD-Karte gespeichert sind, nicht vom Gerät unterstützt. Dem bestimmte spezielle Wiedergabe-Funktionen sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.
- Die Wiederholungsfunktionen im USB-Modus oder TF-Modus funktionieren möglicherweise nicht, wenn mehr als 999 Dateien sowohl auf USB-Gerät und einer TF-Karte angeschlossen sind. Trennen Sie in solch einem Fall entweder das USB-Gerät oder die TF-Karte.
- Im USB-SD-Modus kann nicht schnell vorwärts Titel zurückgesetzt werden.

## Anmerkungen:

- Der Projektzähler bewegt sich zur Lautstärke.
- Drücken Sie die Taste **ALARM** kurz, um die Ordnerfunktion aufzurufen.

## Aufnahme von Radio/CD/Aux/Bluetooth/Kassette auf USB oder Micro-SD

1. Schließen Sie während der Kassetten-/ Radio/ BT/ CD- oder AUX-Wiedergabe ein USB-Gerät oder eine Micro-SD-Karte an.
2. Halten Sie die Taste **„REC"** gedrückt, um die Aufnahmefunktion zu starten. Im Display blinkt kurz „REC", dann „Rec 000", wenn ein USB-Gerät bzw. eine Micro-SD-Karte angeschlossen ist, und der aktuell wiedergegebene Titel wird auf das USB-Gerät oder die Micro-SD-Karte aufgenommen.
3. Drücken Sie nochmals die Taste **„REC"**, um zwischen der aufgenommenen und der wiedergegebenen Datei umzuschalten.
4. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie die Taste **„DEL"**.
5. Um eine aufgenommene Datei zu löschen, spielen Sie zunächst die zu löschende Datei ab und halten Sie dann die Taste **„DEL"** gedrückt; im Display erscheint die Anzeige „DELE".

## Anmerkungen:

- Falls Sie das Mikrofon zu nah an einem Lautsprecher verwenden, kann ein dröhnendes Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon in solch einem Fall vom Lautsprecher weg.
- Durch Aufruf oder Herunterfahren kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schalten Sie das Mikrofon nicht am Kabel haltend unter.

## AUDIO-BEDIENELEMENTE

### X-BASS

Drücken Sie die Taste **X-BASS**, um niedrige Frequenzen zu verstärken; im Display erscheint die Anzeige „BASS". Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion wieder zu deaktivieren.

### HÖHENBASS

Drehen Sie den Bassregler oder den Höhenregler am Gerät, um den Bass-/ Höhenpegel anzupassen.

## GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERS (nicht enthalten)

**Maximale Ausgangsspannung ≤ 150 mV**

**WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS**

Vor einem Anschließen eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann bei Gehör unwiederbringlich schädigen. Wenn ein Kopfhörer Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher automatisch.

Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehrschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEIN:

AC: 100-240V ~ 50/60Hz
DC: 12V ⎓1.5 A / Batterien Typ R20/UM-1/ "D" (nicht im Lieferumfang enthalten)

### RADIO

FM: 88 - 108 MHz

### BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V5.3+EDR
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -0.58 dBm
Betriebsentfernung: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

### KASSETTENREKORDER

Bandgeschwindigkeit: 4.75 CM/SEK.
Frequenzgang: 125 Hz - 8 KHz

### CD-PLAYER

Optischer Iesekopf: 3-STRAHLEN-LASER
Frequenzgang: 100 Hz - 16 KHz

Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.

## WARTUNG

### Reinigung

**ACHTUNG: Entfernen Sie alle Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.**

- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub, Schmutz, Ablagerungen und Fingerabdrücke von Gerät.
- Verwenden Sie von Reinigungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Flüssigkeiten nicht zum Reinigen des Gerätes.
- Wenn ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

### HINWEISE ZU DEN DISKS

- Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen (achteckige, herzförmige CDs...) die Störungen des Gerätes hervorrufen könnten.
- Legen Sie nicht mehr als eine Disk in das CD-Fach ein.
- Versuchen Sie nicht, das CD-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.
- Stecken Sie keine Disk ein, denn dadurch könnten Störungen des Gerätes hervorgerufen werden.

### Hinweise zu CD-R und CD-RW

- Benutzen Sie nach dem Abspielen, reinigen Sie die CD mit einem Tuch. Reinigen Sie die CD immer von innen nach außen. Räumen Sie CDs nicht an zu heißen oder nassen Orten auf und lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker reparieren.
- Auf CD-R/RW können nur CDs mit Finalisierung abgespielt werden.
- Je nach Gerät und Software können einige CD-R/RW nicht abgespielt werden.
- Es ist möglich, dass einige CD-R/RW nicht abgespielt werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß aufgenommen wurden.

### Wichtiger Hinweis

- Vor dem Transport des Geräts die eventuell vorhandene Disc herausnehmen.

### Hinweise zu Kassetten

Kassettenfach schließen: Wenn Kassettenbänder zu locker sind, können diese zerkratzen oder in schlimmsten Fall die Kassette beschädigen. Verwenden Sie in solch einem Fall einen Bleistift und drehen Sie darin das Band straff, bevor Sie die Kassette einlegen.

- Um ein versehentliches Löschen der Inhalte zu vermeiden, entfernen Sie die Plastiklasche nach der Aufnahme mit einem Schraubenzieher oder anderen spitzen Gegenstand. Überkleben Sie die Lasche mit Klebeband, um erneut Inhalte auf die Kassette aufzunehmen.
- Ein verzerrter oder schlechter Sound kann durch Schmutz oder Staub auf den Teilen verursacht werden, die in Kontakt mit dem Magnetband kommen. Wattestäbchen reinigen Sie sie mit einem Wattestäbchen. Öffnen Sie in solch einem Fall die Kassettenklappe und reinigen Sie die Teile mit einem mit Alkohol angefeuchteten Wattestäbchen.

## MICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

**ACHTUNG:** Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie keine Abdeckungen entfernen. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Reparatur des Geräts einem Fachmann an.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Dokumenten befindet sind.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

**WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.**

**ACHTUNG:** Beim Umgehen der Sicherheitsvorrichtungen oder wenn diese defekt sind, kann aus dem Gerät unsichtbare Laserstrahlung austreten. Dieser CD-Player entspricht den Anforderungen der Laserprodukte der Schutzklasse 1. Der Schutzlug LASERPRODUKT DER KLASSE 1 befindet sich in hinteren des Gerätfaches.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

## ACHTUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Stoffe, wie z.B. Teppich, Decken, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. eine Kerze, auf oder neben das Gerät.
- Um eine Beschädigung durch Hitze, Rauch oder Gerüche, wie z. B. Zerlungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie das Gerät nicht in eine ungeeignete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Drücken Sie das Gerät niemals Wassersprützen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen nicht gekocht, wiederaufgeladen oder zerlegt werden. Sie können platzen oder Feuer oder anderen ähnlichen Hitzegefahren.
- Wenn Sie Batterien in einem Gerät einsetzen, das nicht benutzen, er muss dahen. Mit den Nichtbenutzung, wenn das Gerät voraussichtlich für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie die Batterien entfernen, um die Gefahr von Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden. Der Nutzsicher darf nicht behindert werden und muss stets leicht zugänglich sein.
- Aufgebrauchte Batterien bitte nicht wegwerfen, sondern fragen Sie Ihren Händler oder Ihre örtliche Abfallbehörde nach Informationen zu Wiederverwertung (Recycling) entgegen nimmt und sammelt.
- Unter der Bezeichnung Elektrikverbrauchen und/oder elektrischen Phahnen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann Abhilfe schaffen.

## Anmerkungen:

- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, verwenden Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schieben Sie den Funktionsschalter in die **BT/AUX/USB/SD**-Position. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die **AUX IN** (3,5mm) Buchse rechts an Ihrem Gerät an (si