




1 ARM
ACCOUDOIR




2 ARM + SEAT
ACCOUDOIR + ASSISE




3




4 MULTIPLE ASSEMBLY
ASSEMBLAGE MULTIPLE




5 ROW WITH DEUX LOVE CHAIRS
RANGEE AVEC UENE LOVE CHAIR



6 ROW WITH TWO LOVE CHAIRS
RANGEE AVEC DEUX LOVE CHAIR




7



Please make sure there are no fold in the fabric and that it is fully straight
Assurez-vous que le tissu soit bien droit et qu'il n'y a pas de plis

8




Please adjust the clippers position if necessary
Veillez ajuster la position des attaches si nécessaire

9

Press 3sec on ON/OFF button to lock all buttons in order to avoid any wrong operation. Press 3sec to unlock all buttons


Appuyez 3sec sur le bouton ON/OFF pour bloquer tous les boutons afin d'éviter toute fausse manipulation. Renouvelez l'opération pour tout débloquer.

Cup cooling
Rafraichir le gobelet
Under seat LED
LED sous le fauteuil



Reset sofa to original position
Remettre le fauteuil en position de base
Sitting position
Position assise
Lying position
Position allongée
USB Charger
Chargeur USB

10



Storage box
Vide poche

