

Roberts

Play 11

Quick Start Guide Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung



Scan for full instructions
Consultez les instructions complètes
Scannen für die vollständige Anleitung
www.roberts.support/play11

MAIN SETTINGS / PARAMÈTRES PRINCIPAUX / HAUPTMENÜ



On (resume last audio mode) / Off
Marche (Reprendre le dernier mode audio) / Arrêt
ON (letzte Auswahl) / OFF

Switch DAB+ / FM
Commutateur DAB+ / FM
Umschalten DAB+ / FM

Cycle through playback information
Cycler (Information Lecture)
Durchlauf Wiedergabeinformationen

Enter menu for settings
Entrez menu des paramètres
Menü für Einstellungen aufrufen

Back
Arrière
Zurück



RADIO MODE (DAB+ / FM) / MODE RADIO (DAB+ / FM) / RADIO-MODUS (DAB+ / FM)

Display DAB+ stations
Affichez les stations DAB+
DAB+ Sender anzeigen

Select DAB+ station
Sélectionnez la station DAB+
DAB+ Sender auswählen

Tune FM frequency
Réglez la fréquence FM
FM-Frequenz einstellen

FM auto tuning
Synchronisation automatique FM
FM-Suchlauf

PRESETS / PRÉRÉGLAGE / SENDERSPEICHER

Recall favourite radio stations
Rappeler les stations de radio préférées
Aufrufen der bevorzugten Radiosender

Search favourites
Rechercher les favoris
Favoriten suchen

Save favourite radio stations
Sauvegarder les stations de radio préférées
Favoriten speichern

Select favourite
Sélectionner les favoris
Favoriten auswählen

SLEEP TIMER / MINUTERIE DE SOMMEIL / SCHLAFZEITSCHALTER

Enter menu, select 'Sleep Timer'
Entrez menu, sélectionnez 'Sleep Timer'
Menü aufrufen, 'Sleep Timer' wählen

Select time
Sélectionner le temps
Uhrzeit wählen

www.robertsradio.com
© 2023 Roberts Radio Limited

Artwork on Quick Start Guide to be:
PANTONE Black c

Roberts

Artwork Name: ROBERTS Play11 QSG
Artwork No: RP11 003 - V3
Issued By: Tristian Thornhill - 21/11/2022

Roberts House, Hanworth Lane, Chertsey, Surrey, KT16 9JX, UK
Tel 0333 014 2505