

MODE D'EMPLOI

HEL PRELUDE 2
CASQUE TV SANS FIL



MARQUE INNOVANTE FRANÇAISE

Sommaire

1	Consignes de sécurité	3
2	Caractéristiques	4
3	Contenu.....	4
4	Description.....	5
4.1	La station d'accueil	5
4.2	Le casque	5
5	Branchements	6
6	Mise en route	7
6.1	Allumer le casque.....	7
6.2	Fonctionnement des voyants de la station d'accueil.....	7
6.3	Mise en veille et gestion de l'énergie	7
6.4	Chargement du casque.....	8
6.5	Appairer le casque avec la station d'accueil	8
7	En cas de problème	8
8	Données techniques	10
9	SAV et fabricant.....	11
10	Garantie	11
11	Conformité.....	11

1 Consignes de sécurité

Veillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil.

- Branchez le bloc secteur de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les caractéristiques suivantes: 110-240VAC, 50/60Hz.
- N'ouvrez jamais l'appareil ni son bloc secteur ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons de débrancher le bloc secteur de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil ou ses accessoires. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour les nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil ou de ses accessoires, notamment son bloc secteur, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son alimentation bloc secteur de la prise électrique, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entraîner la mort.
- N'exposez jamais l'appareil à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou à toute autre source de chaleur.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le mettre hors tension (OFF) pour éviter d'endommager la batterie.
- Placez la station d'accueil de l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
- Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil ou ses accessoires, même s'il n'est pas en service.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.



DANGER : Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas de casque avec un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation du casque :



- Ecoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation du casque ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau du casque est susceptible de provoquer une perte d'audition.
- Il n'est pas recommandé de conduire avec un écouteur recouvrant chaque oreille. Cette pratique est même illégale sur certains territoires.

Pour votre sécurité, évitez les distractions que représentent la musique et les appels téléphoniques lorsque vous êtes sur la voie publique ou dans d'autres lieux potentiellement dangereux.

2 Caractéristiques

- Le casque **HEL-PRELUDE 2** utilise les dernières nouveautés en matière de Technologie numérique sans fil pour profiter d'un son stéréo de haute qualité Hi-Fi partout chez vous.
- Fonctionnement simple et facile.
- Casque « Circum-aural », doté de larges oreillettes qui englobent l'oreille, avec arceau ajustable et oreillettes inclinables permettant de s'adapter à toutes morphologies et d'assurer un excellent maintien.
- Léger et confortable, rembourrage généreux sous l'arceau et autour des oreilles.
- Compatible avec les sources audio de votre choix.
- Technologie numérique 2,4 GHz non perturbée par les réseaux Wi-Fi.
- 26 canaux de fréquence.
- Entrée audio stéréo numérique optique Toslink **S/PDIF**.
- Entrée audio stéréo analogique **RCA**.
- Entrée audio stéréo analogique **Jack 3.5 mm**.
- Mémorisation du préréglage du volume.
- Boutons de volume sur le casque.
- Grande autonomie : environ 8 heures (peut varier en fonction du volume).
- Mécanisme de chargement très facile avec indication de charge complète.
- Batterie rechargeable Polymer Li-ion 400mAh.
- Charge complète du casque en 1 heure 30 à 2 heures.


3 Contenu



- 1 casque sans fil
- 1 station d'accueil
- 1 bloc secteur micro USB
- 1 câble RCA (L-R) – Jack 3.5mm

4 Description


4.1 La station d'accueil



1. Broches de charge de la station d'accueil.
2. Voyant de charge.
3. Voyant de mode d'entrée audio.
4. Interrupteur de changement d'entrée audio.

5. Prise d'entrée audio jack 3.5mm.
6. Prises d'entrée audio RCA.
7. Prise d'entrée audio optique S/PDIF (Toslink).
8. Prise d'alimentation (DC5V 1A).



4.2 Le casque



1. Bouton **ON/OFF** du casque.
2. Boutons pour diminuer le volume du casque.
3. Bouton **MUET** (sourdine) et appairage.
4. Bouton pour augmenter le volume du casque.
5. Oreillette (écouteur) droite.
6. Oreillette (écouteur) gauche.
7. Broche de charge du casque.
8. Port de charge du casque micro USB.
9. Prise Jack 3.5mm.


5 Branchements

- Le **HEL-PRELUDE 2** dispose de plusieurs prises audio permettant divers branchements. Branchez votre source audio (TV, récepteur TNT/Satellite, Console, Box, PC, Tablette, smartphone) en fonction des prises disponibles sur ce dernier.
Si vous disposez de plusieurs prises disponibles ci-dessous, CGV recommande d'utiliser le branchement à l'aide d'un câble optique S/PDIF de type Toslink (non fourni).



2a. Si vous avez brancher votre source audio à la prise **STEREO IN** ou aux prises **(L) IN / (R) IN**, passez l'interrupteur (situé sur le côté de la station d'accueil) sur « **TV-L/R IN** » (voir 4.1 p.5).




2b. Si vous avez brancher votre source audio à la prise **OPTICAL IN**, passez l'interrupteur (situé sur le côté de la station d'accueil) sur « **OPTICAL IN** » (voir 4.1 p.5).



6 Mise en route et utilisation quotidienne

6.1 Allumer le casque

Après avoir effectué les branchements:

1. Allumez votre télévision ou votre source audio (sélectionnez une chaîne ou lancez la lecture d'un morceau de musique). Assurez-vous que le casque est positionné sur la station d'accueil et la station d'accueil est correctement alimentée (le voyant  de la station d'accueil est allumé en rouge).
2. Retirez le casque de la station d'accueil : le voyant  de la station d'accueil s'éteint.
Allumez le casque en appuyant 2 à 3 secondes sur le bouton  du casque. Le casque est prêt.
Ajustez le volume de la télévision et le volume du casque.

Si le casque ne s'allume pas, repositionnez le casque sur la station d'accueil et patientez quelques minutes pour recharger la batterie. Si le voyant d'alimentation du casque est bleu fixe, mais que vous n'entendez rien dans le casque, alors augmentez le volume de la télévision et du casque. Vérifiez les branchements et assurez-vous d'avoir connecté la station d'accueil sur une sortie audio de votre télévision/source audio. Les sorties audio comportent généralement l'indication « **OUT** » ou un symbole de casque.

6.2 Fonctionnement des voyants de la station d'accueil

La station d'accueil dispose de 2 voyants :

Voyant  : Ce voyant devient rouge lorsque vous posez le casque sur la station d'accueil pour indiquer que le casque est en charge.

- Il est vert fixe lorsque le casque est complètement chargé ou lorsque le casque n'est pas (ou mal) positionné sur la station d'accueil et que ce dernier est allumé.
- Il émet un flash jaune lorsqu'il n'y a pas de liaison entre le casque et la station d'accueil (voir §6.6 p.8) ou que le casque doit être placé sur la station d'accueil pour recharger sa batterie.
- Il est vert clignotant lorsque le casque est en cours d'appairage avec la station d'accueil.

Voyant MODE : Ce voyant devient bleu fixe lorsque le casque n'est plus sur la station d'accueil. Il est éteint lorsque le casque est en charge sur la station d'accueil. Le voyant clignote lorsque le casque est en mode MUET (sourdine).

- Il orange fixe lorsque le casque est en mode MUET. Appuyez sur le bouton 3 du casque (voir §4.2 p.5) pour désactiver le mode MUET.
- Il est éteint lorsque le casque est en charge sur la station d'accueil ou que celle-ci n'est pas alimentée.

6.3 Mode MUET (sourdine)

Si vous souhaitez couper provisoirement le son sur votre casque, appuyez simplement sur le bouton 3.  (voir §4.2 p.5). Le voyant MODE passe alors à l'orange.

Lorsque vous souhaitez reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur ce bouton. Le voyant MODE n'est plus allumé en orange.

6.4 Mise en veille et gestion de l'énergie


Le **HEL-PRELUDE 2** est équipé d'une fonction de mise en veille automatique permettant de réduire sa consommation et de prolonger la durée de vie de sa batterie :

- Mise en veille automatique suite au rangement du casque sur la station d'accueil:

Lorsque vous reposez le casque sur sa station d'accueil, avec ou sans signal audio, le casque passe automatiquement en veille (Le voyant d'alimentation du casque passe au rouge).

- Mise en veille manuelle :

Pour mettre manuellement votre **HEL-PRELUDE 2** en veille :

Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton  du casque (voir §4.2 p.5). Le voyant d'alimentation du casque s'éteint. Posez le casque sur la station d'accueil.

6.5 Chargement du casque

Le casque fonctionne avec une batterie rechargeable Polymer Li-ion 400mAh.


La batterie se charge lorsque l'on pose le casque sur la station d'accueil. La station d'accueil doit être allumée pour que le casque se charge (vérifiez que le bloc secteur est correctement branché).

Il est également possible de charger la batterie du casque en branchant directement le casque à l'aide d'un câble micro USB supplémentaire (non fourni) sur un bloc secteur (non fourni) et branché à une prise électrique.

Si le casque est correctement positionné sur la station d'accueil, alors le voyant  de la station d'accueil devient rouge. Le voyant  de la station d'accueil devient vert lorsque le casque est chargé.





En cours d'écoute, lorsque la batterie est vide (après environ 8 heures d'utilisation), le voyant d'alimentation du casque clignote bleu-rouge pour vous indiquer qu'il a besoin d'être rechargé. Si la batterie est totalement vide alors le voyant d'alimentation du casque est éteint et il n'est plus possible d'allumer le casque.


IMPORTANT :


1. Eteignez le casque lorsqu'il n'est pas utilisé (appuyez pendant 3-4 secondes sur le bouton  du casque ou rangez-le casque sur la station d'accueil).
2. Le casque ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur.
3. Pour préserver sa durée de vie, nous vous conseillons de procéder à une charge complète de 6h avant la première utilisation. Assurez-vous que les contacts de charge du casque soient bien emboîtés sur les broches de la station d'accueil. Le temps normal d'un chargement complet varie entre 1h30 et 2 heures.

6.6 Appairer le casque avec la station d'accueil

Si le voyant **MODE** de la station d'accueil est vert clignotant et qu'il reste dans cet état, alors effectuez les étapes suivantes :


1. Appuyez 1 à 2 secondes sur le bouton  du casque pour l'allumer.
2. Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton  du casque (le voyant d'alimentation du casque clignote en bleu).
3. Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton situé au bas de la station  d'accueil (Le voyant  de la station d'accueil clignote en vert).



4. Les voyants s'arrêtent de clignoter après quelques secondes (le voyant d'alimentation du casque reste bleu fixe et le voyant  de la station d'accueil passe au vert fixe), puis constatez que le casque est désormais correctement appairé avec la station d'accueil.


7 En cas de problème

Le casque ne s'allume pas :

- Assurez-vous que le casque est bien allumé. Appuyez sur le bouton  du casque pour l'allumer (le voyant d'alimentation du casque clignote puis reste bleu fixe lorsqu'il est connecté à la station d'accueil).
- La batterie est peut-être faible, procédez à une charge complète.

- Reposez le casque sur la station d'accueil en respectant le sens de rangement patientez 5 sec puis reprenez le casque et constatez que le voyant d'alimentation devient automatiquement bleu clignotant.

Le voyant d'alimentation du casque est bleu clignotant :

- Le casque n'est pas connecté à la station d'accueil, donc assurez-vous que la station d'accueil est allumée (le voyant  sur la station d'accueil doit être allumé). Si le voyant **MODE** clignote, alors cela signifie que le casque n'est pas connecté, veuillez effectuer un appairage du casque (voir §6.6p8). Si le voyant **MODE** clignote rapidement alors, cela signifie que le casque est en cours d'appairage, il faut alors terminer l'appairage du casque (voir aussi §6.6p8).

Pas de son :

- Assurez-vous que la station d'accueil est bien branchée dans une prise.
- Vérifiez que le câble **RCA** est bien branché sur les prises **(L) IN (R) IN** à l'arrière de la station d'accueil.
- Vérifiez que le câble **RCA** est bien branché sur une sortie **AUDIO OUT** ou **CASQUE** de la télévision. Les prises marquées **AUDIO IN, AUX, AV1** ou encore **EXT1** situées à l'arrière des télévisions ou autre source ne sont pas des sorties audio, ce sont des entrées et elles ne peuvent pas être utilisées pour être branchées sur la station d'accueil.
- Débranchez la station d'accueil quelques secondes, puis rebranchez.
- Assurez-vous que le téléviseur ou la source audio sont bien allumés.
- Le volume de la télévision est peut-être trop faible, augmentez le volume de la source et allumez votre casque (Cf. §6.1p7).
- Vérifiez que le mode **MUTE/MUET** (sourdine) de la télévision ou d'une autre source audio n'est pas activé.
 - Si lorsque vous retirez le casque de la station d'accueil, le voyant **MODE** de la station d'accueil reste clignotant et que le voyant d'alimentation du casque est aussi clignotant (après l'avoir allumé), alors effectuez le chapitre §6.6p8 pour ré-appairer le casque avec la station d'accueil.

Volume trop faible :

- Le volume du casque est peut-être trop bas, augmentez le volume du casque.
- Le niveau de signal de la source est peut-être trop faible. Augmentez le volume de télévision ou de la source audio.

Distorsion du son :


- Assurez-vous que le niveau de volume du casque est réglé à un niveau moyen.
- Le casque est trop loin de la station d'accueil; rapprochez-le.
- Le niveau du signal d'entrée audio est trop faible. Augmentez le volume de la télévision ou de la source audio.

ATTENTION : il est préférable que le volume de la source audio soit supérieur à 50%. Un volume trop faible de la source nécessite un volume élevé du casque ce qui a tendance à dégrader la qualité du son (souffle et/ou grésillements) et à vider plus rapidement la batterie.

Coupure du son :

- Augmentez le niveau de volume de la télévision ou de la source audio et baissez le volume du casque.

Pas de son d'un côté :

- Appuyez sur le bouton  du casque pendant 3 à 4 secondes pour l'éteindre, puis appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'allumer.
- Inversez les prises **RCA** branchées sur **L INPUT R** à l'arrière de la station d'accueil (mettez la prise blanche dans le connecteur rouge et la prise rouge dans le connecteur blanc) et vérifiez que le problème s'est inversé (par exemple :
Avant inversement des prises → pas de son à gauche.
Après inversement des prises → pas de son à droite.
Si le problème s'est inversé, alors cela signifie que le problème vient du câble ou de votre télévision ou source audio. Si le problème ne s'inverse pas, alors cela signifie que le casque est en panne.

8 Données techniques

Nombre de canaux	26
Mode de transmission	Numérique stéréo
Fréquence de transmission	2.4 GHz
Alimentation	Station d'accueil : DC 5V 1A. Casque : 1 batterie rechargeable Polymer Li-ion 400mAh
Diamètre des haut-parleurs	40 mm
Réponse en fréquence	20Hz - 20KHz
Distorsion	< 0.5%
S/N Ratio	85 dB
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 30m* en habitation Jusqu'à 80m en champs libre
Taux de latence	< 15 ms
Entrées audio	1 analogique RCA (R-L) 1 analogique Jack (3.5mm) 1 numérique optique (S/PDIF de type Toslink)
Dimensions	Station d'accueil : 234 x 110 x 85 mm Casque : 190 x 170 x 80 mm
Poids net : casque (récepteur) (avec batterie) station d'accueil + casque (avec batterie)	203 g 438 g
Consommation de la station d'accueil	2W max en fonctionnement, 4W max lorsque le casque est en charge

*Variable selon la nature et la disposition des murs.

9 SAV et fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie
18 Rue Théodore Monod BP 10095
67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Email : info@cgv.fr

Service Hotline : **0 892 020 009** Service 0,40 € / min
+ prix appel

Site Internet CGV : <http://www.cgv.fr>

Fax : 03 88 26 13 94

10 Garantie

La garantie, offerte par la société **CGV**, pour votre **HEL PRELUDE 2** et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

11 Conformité

MARQUAGE POUR L'EUROPE



Par la présente, **CGV** déclare que ce casque **HEL PRELUDE 2** est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité est disponible ici : <http://www.cgvforum.fr>



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/CE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Rendez-vous sur <http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets>





COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDÉOTECHNIQUE
FRANCE